FB001ーロストブザー取扱説明書

スペック

作業電圧: 3.6V~8.4V

作業電流: < 20mA

作業温度:-20° ~60°

重量:10g (0.35oz)

サイズ:30mm*22mm*10mm

操作方法

FB001 ロストブザーは充電可能のバッテリーを内臓しています。受信機から充電できます。

1、 ロストブザーを使う時、最初に内臓バッテリーの電圧をご確認下さい。

4.0V 以上の場合は、"ビー"と一回鳴ります。3.8V～4.0 の場合は"ビービー"と 2 回鳴ります。3.8V 以下の場合は"ビービービー"と 3 回鳴ります。0.3S 後.、 "ビー"と長い音が鳴ったら、測定完了です。

2、 ロストブザーの繋ぎ方

FB001 を直接に受信機に繋ぎます。又は Y コードでほかの設備と一緒に並列して繋ぎます。下記の図をご覧下さい。

ロストブザーが追跡状態に入ったら、リアルタイムに信号をチェックします。90 秒以内に変化が無いと、電切りまで、"ビービービー"と言う音が鳴ります。